

- Commandes sensibles
- 4 zones de cuisson, dont
- **Avant gauche:** 18 cm Ø, 1700 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz

- Commandes sensibles
- 4 zones de cuisson, dont
- **Avant gauche:** 18 cm Ø, 1700 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz



- Commandes sensibles
- 4 zones de cuisson, dont
- **Avant gauche:** 18 cm Ø, 1700 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz

