

W1114

Wärmeschublade

Whirlpool



TOP 4

- Pour préchauffer assiettes et tasses de café
- Pour ranger des assiettes et des tasses de café
- Volume intérieur: 20 l
- Maintien au chaud

noir

W1114

EAN 80 03437 23034 9

FONCTION

- Nombre maximum de tasses d'espresso: 80
- Nombre maximal d'assiettes (Ø26 cm): 20
- Pour maintenir les plats au chaud
- Pour préchauffer assiettes et tasses de café
- Pour ranger des assiettes et des tasses de café

CARACTÉRISTIQUES

- Finition: noir
- Régulation continue de la température à partir de 40°C - 75°C (interrupteur rotatif interne)
- Ouverture avec système „push-push”

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Capacité 20 litres
- Fréquence 50 Hz
- Puissance 220-240V
- Puissance de raccordement 400 W
- Fusible 13 A
- Câble de raccordement 110 cm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 141.5 x 560 x 550 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 130 x 594 x 562 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP): 210 x 650 x 650 mm
- Poids de l'appareil 13.5 kg
- Poids de l'appareil emballé 15.6 kg

