

WD11 F140

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)



WD11 F140

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)



WD11 F140

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)

