

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Warmhaltefunktion
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Warmhaltefunktion
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem



- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Warmhaltefunktion
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem

