

GWD1ABF

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 70°C (innenliegender Drehschalter)



GWD1ABF

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 70°C (innenliegender Drehschalter)



GWD1ABF

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 70°C (innenliegender Drehschalter)

