

GWD1ABF

- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Semplicità di apertura grazie al sistema di apertura push-push” per cui basta il tocco con un dito
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze



GWD1ABF

- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Semplicità di apertura grazie al sistema di apertura push-push” per cui basta il tocco con un dito
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze



GWD1ABF

- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Semplicità di apertura grazie al sistema di apertura push-push“ per cui basta il tocco con un dito
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze

