

löschen

- **9 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Ne peut pas être monté en hauteur



löschen

- **9 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Ne peut pas être monté en hauteur



löschen

- **9 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Ne peut pas être monté en hauteur