

- Stufenlos regelbare Kochzonen
- Topfträger aus Gusseisen
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Vorne links: 9,1 cm Ø, Starkbrenner 3000 Watt
- Hinten links: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
- Vorne rechts: 6,4 cm Ø, Sparbrenner 900 Watt
- Hinten rechts: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1900 Watt

- Stufenlos regelbare Kochzonen
- Topfträger aus Gusseisen
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Vorne links: 9,1 cm Ø, Starkbrenner 3000 Watt
- Hinten links: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
- Vorne rechts: 6,4 cm Ø, Sparbrenner 900 Watt
- Hinten rechts: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1900 Watt



- Stufenlos regelbare Kochzonen
- Topfträger aus Gusseisen
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Vorne links: 9,1 cm Ø, Starkbrenner 3000 Watt
- Hinten links: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1750 Watt
- Vorne rechts: 6,4 cm Ø, Sparbrenner 900 Watt
- Hinten rechts: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1900 Watt

