

- Commandes sensibles
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Induction
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- **Droite:** 2100 watt
- Alimentation électrique: 220-230 V

- Commandes sensibles
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Induction
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- **Droite:** 2100 watt
- Alimentation électrique: 220-230 V



- Commandes sensibles
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Induction
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- **Droite:** 2100 watt
- Alimentation électrique: 220-230 V

