

- Commande électronique **Easy Touch**
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Induction
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- Alimentation électrique: 220-230 V
- Fréquence 50-60Hz

- Commande électronique **Easy Touch**
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Induction
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- Alimentation électrique: 220-230 V
- Fréquence 50-60Hz



- Commande électronique **Easy Touch**
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- Induction
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- Alimentation électrique: 220-230 V
- Fréquence 50-60Hz

