

- Touch-Control-Steuerung
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Rahmenlos
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 3 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe

- Touch-Control-Steuerung
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Rahmenlos
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 3 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe



- Touch-Control-Steuerung
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Rahmenlos
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 3 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe

