

- Touch Control mit Slider-Funktion
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Rahmenlos, umlaufender Facettenschliff
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe

- Touch Control mit Slider-Funktion
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Rahmenlos, umlaufender Facettenschliff
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe



- Touch Control mit Slider-Funktion
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Rahmenlos, umlaufender Facettenschliff
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe

