

W1114

Wärmeschublade

Whirlpool



TOP 4

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Warmhaltefunktion

Schwarz

W1114

EAN 80 03437 23034 9

FUNKTION

- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø26 cm): 20
- Warmhaltefunktion
- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen

AUSSTATTUNG

- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 75°C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Innenraumvolumen: 20 l
- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabellänge: 110 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 141.5x560x550 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 130x594x562 mm

