

W1114

Wärmeschublade

Whirlpool



TOP 4

- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze
- Volume dello spazio interno: 20 l
- Funzione di mantenimento in caldo

Nero

W1114

EAN 80 03437 23034 9

FUNZIONE

- Numero massimo di tazzine da caffè: 80
- Numero massimo di piatti (Ø26 cm): 20
- Funzione di mantenimento in caldo
- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze

DOTAZIONE

- Regolazione continua della temperatura di 40°C - 75°C (interruttore rotante interno)
- Semplicità di apertura grazie al sistema di apertura push-push* per cui basta il tocco con un dito

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Volume dello spazio interno: 20 l
- Potenza allacciata: 400 W
- Lunghezza del cavo di allaccio: 110 cm
- Dimensioni nicchia (AxLxP):
141.5x560x550 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP):
130x594x562 mm

