

WD11 F140

Wärmeschublade

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)

SCHWARZES GLAS

WD11 F140
EAN 40 11577 85594 4

FUNKTION

- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø26 cm): 20
- Warmhaltefunktion
- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen

AUSSTATTUNG

- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Innenraumvolumen: 20 l
- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabellänge: 110 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 134.5x560x550 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 141.5x595x563 mm
- Abmessungen des verpackten Geräts (HxBxT): 210 x 650 x 650 mm

