

## **BTX8017DCF**

- Flexi Duo – flexible Kochzone
- My Menu – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Rahmenlos
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4fach Restwärmeanzeige