

BTX8017DCF

- Type : Induction
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont **une zone flexible**
- **Avant gauche:** 18/20 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3700 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1500 watt, **Booster** 2200 watt
- **Arrière gauche:** 18/20 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3700 watt
- **Arrière droite:** 18 cm Ø, 2300 watt, **Booster** 3700 watt