

# BTX8017DCF

- Type : Induction
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont **une zone flexible**
- **Avant gauche:** 18/20 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3700 watt

The logo for Bauknecht, featuring the brand name in a bold, italicized sans-serif font with a stylized circular graphic element to the left.

# BTX8017DCF

- Type : Induction
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont **une zone flexible**
- **Avant gauche:** 18/20 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3700 watt



**Bauknecht**

# BTX8017DCF

- Type : Induction
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont **une zone flexible**
- **Avant gauche:** 18/20 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3700 watt

 **Bauknecht**

