

BTX8017DCF

- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **una zona Flexi**

The logo for Bauknecht, featuring the brand name in a bold, italicized sans-serif font with a stylized circular graphic element to the left.

BTX8017DCF

- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **una zona Flexi**



Bauknecht

BTX8017DCF

- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **una zona Flexi**

 **Bauknecht**

