

BK4PB14BN7A0X

- **Cassetto per posate** – per un carico flessibile, adatto anche per posate lunghe
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- **7 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- 4 diverse temperature di lavaggio