

löschen

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Option MultiZone ermöglicht separates Ober- oder Unterkorbspülen



löschen

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Option MultiZone ermöglicht separates Ober- oder Unterkorbspülen



löschen

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Option MultiZone ermöglicht separates Ober- oder Unterkorbspülen