

- Commandes sensibles
- 4 zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz

- Commandes sensibles
- 4 zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz



- Commandes sensibles
- 4 zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz

